

クイックスタートガイド

★安全上の注意事項★

運動にはリスクが伴い、怪我をする可能性があります。健康に関して懸念がある場合は、このシミュレータを使用する前に医師に相談するか、使用を中止して下さい。

< 起動する >




1. 電源ユニットの左上のレバーを上げて電源を入れる

2. シミュレーター側面下前方にあるPCの電源スイッチを押す。




3. リモコンの3つのボタンのうち赤いボタンがOFF（出ている状態）にしておく。

4. 乗馬シミュレータの左肩前方にある3つの丸いスイッチのうち一番上のスイッチを押してスイッチのランプが点灯することを確認する。



5. ディスプレイに乗馬シミュレータが表示されていることを確認する。



6. Instructionを選択して、前後左右のバランスが均等になるように鞍を載せて固定する。





< 騎乗 >


騎乗モードの選択

このシミュレータには以下の6つのモードが用意されています。
ホーム選択画面マウスを利用して希望のモードを選択してください。

1. **Instruction** (インストラクション) 基本的な動作の練習ができます。
2. **Auto Training** (オートトレーニング) 騎乗動作の確認をしながら騎乗できます。
3. **Continuous Scan** (コンティニューアスキャン) オートトレーニングから一步進んだモードでユーザーに合わせてペースやスキャンの実行時間の設定ができます。データの計測感度の調整も可能です。設定は**Auto Training**のoptionメニューから入ります。



3. **ARENAS** (アリーナ) オートトレーニングから一步進んだモードで、ユーザーに合わせて特定のペースやスキャン実行時間を設定したり、データの計測感度を調整したりできます。
4. **AREANAS** (アリーナ) 20m×40mまたは、20m×60mの馬場で特定の動きや馬場馬術を練習することができます。
5. **HACK** (ハック) 湖や田園地帯など景色を見ながら乗馬を楽しむことができます。
6. **RDA** ビーチや森など様々な景色を楽しみながら移動しつつ、山に登ったりリンゴや卵を集めたり、馬に水を飲ませたりすることができます。





以下7つのシーンが用意されています。
どのシーンからも別のシーンへ騎乗して移動することができます。


1. Crossroads (クロスロード)
2. Beach (ビーチ)
3. Farm (農園)
4. Lake (レイク)
5. Forest (森)
6. zoo (動物園)
7. Industry (工場)

<電源の切り方>

1. 手綱を引くか、ハンドコントローラーの赤いボタンかシミュレータの左肩にある電源ボタンをオフにして、シミュレータを停止させます。
2. ディスプレイに表示されるメニューからマウスでMAIN MENU（メインメニュー）をクリックしてモード選択画面に戻ります。



3. モード選択画面の右下にあるSHUTDOWN（シャットダウン）をクリックして、システムを停止させる。
4. シミュレータから足を踏み台の上に注意して降りる。
5. ディスプレイに次の画面が表示されたら、電源ユニットの左上のレバーを下げてメイン電源を切る。



最後にこのレバー
スイッチを下げて
電源を切る